



Istruzioni per l'uso della bombola e avvertenze relative ai rischi connessi.

Legge 2.2.1973, n. 7 e Legge 1.10.1985, n. 539

1 La bombola, qualora non sia sistemata all'esterno, **non deve essere collocata in locali o vani a livelli più bassi del suolo**, in locali non aerati, in prossimità di materiali combustibili, impianti elettrici, prese d'aria, condotti e aperture comunicanti con locali o vani posti a livello inferiore.

Inoltre, le bombole, non devono essere installate:

- in camere da letto;
- in locali per uso bagno e/o doccia e/o servizi igienici;
- in locali classificati con pericolo di incendio (autorimesse, garage, box, ecc.)

La bombola deve essere installata in posizione verticale con valvola/rubinetto in alto.

2 La bombola e il tubo flessibile non devono essere esposti a fonti di calore.

3 La sostituzione della bombola non deve essere eseguita in presenza di fiamme, braci o apparecchi elettrici in funzione. Prima di procedere alla sostituzione, assicurarsi che il rubinetto della bombola da sostituire e quello della bombola piena siano chiusi. Per le bombole con valvola automatica non è necessario tale controllo.

4 La guarnizione fra il rubinetto e il regolatore deve essere cambiata ad ogni sostituzione della bombola. Per le bombole con valvola deve esserne verificata l'esistenza.

5 Il tubo flessibile di gomma, di lunghezza non superiore a 1,5 m, **deve essere di tipo adatto a G.P.L., marcato UNI 7140-93**, deve essere controllato frequentemente, non deve presentare strozzature e stiramenti. Va fissato al portagomma con fascetta di sicurezza e deve essere sostituito entro 5 anni dalla data stampigliata sul tubo stesso come termine massimo di utilizzo.

6 Per l'allacciamento delle apparecchiature di utilizzo incassate in mobili, cucine e similari il tubo flessibile utilizzato deve essere in acciaio inossidabile a parete continua come prescritto dalla norma UNI CIG 9891, revisione ottobre 1998.

7 Dopo ogni sostituzione della bombola, eseguire la prova di tenuta degli allacciamenti con acqua saponata, mai con fiamme. Eseguire successivamente la prova di accensione degli apparecchi di utilizzo.

8 Qualora si avverta odore di gas, **chiudere l'erogazione** (rubinetto della bombola - per le bombole munite di valvola agire sulla apposita leva del regolatore); **ventilare bene l'ambiente** tenendo presente che il G.P.L. è più pesante dell'aria e si diffonde rasente al suolo; **far controllare l'impianto da personale qualificato.**

Lamezia Gas s.r.l.

Loc. Fondaco - FEROLETO ANTICO (CZ)

Tel. 0968. 425523 / 425831 - Fax 0968.425656

www.lameziagas.it - e-mail: info@lameziagas.it



9 Dopo ogni utilizzo **chiudere il rubinetto o la valvola.**

10 Nei locali dove sono in funzione apparecchi a gas deve essere assicurato il **continuo ricambio d'aria**. Le apparecchiature dotate di tubo di scarico **devono essere collegate a canna fumaria** che assicuri un buon tiraggio.

11 L'installazione di bombole singole all'interno di locali **è soggetta alle limitazioni seguenti:**

- in locali di cubatura fino a 10 m³ è esclusa l'installazione di bombole;
- in locali di cubatura oltre i 10 m³ e fino a 20 m³ si può installare una sola bombola singola di capacità non maggiore di 15 kg, salvo le limitazioni previste da norme riguardanti apparecchi utilizzatori provvisti di vano bombola;
- in locali di cubatura oltre i 20 m³ e fino a 50 m³ si possono installare fino a due bombole singole, per capacità complessiva non maggiore di 20 kg;
- in locali di cubatura oltre i 50 m³ si possono installare fino a due bombole singole, per una capacità complessiva non maggiore di 30 kg;
- La capacità complessiva della bombola singola installata all'interno di un'abitazione non deve comunque essere maggiore di 40 kg.

12 Le **bombole non allacciate**, siano esse piene, parzialmente piene, vuote o presunte vuote, **non devono** in nessun caso **essere tenute presso l'utente**, e devono essere restituite presso il rivenditore Lamezia Gas.

13 Ove sussistano **dubbi** sulle modalità di installazione **rivolgersi a personale qualificato.**

14 Le norme per gli impianti a G.P.L. per uso domestico alimentati da bombole sono raccolte nella tabella **UNI-CIG 7131 edizione gennaio 1999**, con errata corrige ottobre 2000.

Lamezia Gas s.r.l.

Loc. Fondaco - FEROLETO ANTICO (CZ)

Tel. 0968. 425523 / 425831 - Fax 0968.425656

www.lameziagas.it - e-mail: info@lameziagas.it